

**alilo**  
ГОВОРЯЩАЯ ПОГРЕМУШКА

0-4  
года

ЗАГРУЖЕНЫ ВСЕМИ  
ЛЮБИМЫМИ ПЕСЕНКАМИ  
В.Я. ШАИНСКОГО:

- УЛЫБКА
- ОБЛАДА
- КРОКОДИЛ ГЕНА
- ДАМОНТЕНОК
- ЧЕБУРАШКА

Я буду петь вам песни  
В.Я. Шаинского, а также  
рассказывать  
эксклюзивные сказки  
голосом Корнышевой  
Даши. А ещё на мне  
сохранены  
философские рассказы  
В.К. Тарасова для детей  
от 6 до 60 лет.

**Smarty**

Развивающая, интерактивная, светящаяся игрушка-погремушка



## О SMARTY

### НОЧНОЙ СВЕТИЛЬНИК, КОТОРЫЙ МЕНЯЕТ ЦВЕТА

- Ушки подсвечиваются семью различными цветами.
- Во время зарядки ушки светят красным. Ушки гаснут, если батарейка полностью заряжена.
- Если батарейка разряжена, ушки мигают красным цветом.

### КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

- Нажмите на кнопку, чтобы перейти к следующей записи.
- Чтобы переключиться в режим погремушки, воспроизведения музыки или рассказа, нажмите на кнопку и удерживайте её нажатой в течение 2 секунд.



### ИДЕНТИФИКАТОР ЦВЕТА

Слегка надавите на нижнюю часть игрушки. Удерживайте её в таком положении пару секунд, чтобы погремушка определила цвет. В результате Smarty назовёт его и воспроизведёт соответствующий звук. Ушки погремушки засветятся нужным цветом.

### ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК

### РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ И КНОПКА ПИТАНИЯ

РАЗЪЁМ MICRO-USB  
для подзарядки

## РЕЖИМЫ И ОПЦИИ

### МУЗЫКА И СКАЗКИ

- В память игрушки загружено 16 замечательных песенок, а также 16 познавательных сказок.

### ИДЕНТИФИКАТОР ЦВЕТА

- Определяет до 9 цветов.
- Нажмите на кнопку и удерживайте её нажатой 2 секунды, чтобы включить идентификатор. Игрушка определит цвет карточки и воспроизведёт нужный звук.

### РЕЖИМ ПОГРЕМУШКИ

- Потрясите игрушку, и она воспроизведёт 66 различных звуков.
- Звук воспроизводится 2 секунды. Потрясите игрушку ещё раз, чтобы воспроизвести следующий звук.
- Если непрерывно трясите игрушку, она будет продолжать воспроизводить один и тот же звук в течение 6 секунд, после чего автоматически переключится на следующий.

### УСПОКАИВАЮЩАЯ МУЗЫКА

- Быстро успокойте малыша музыкой.
- Мягкая музыка и успокаивающие звуки помогут ему захотеть спать.



### ЦВЕТНЫЕ КАРТОЧКИ

9 цветных карточек помогут научить малыша определять цвета



### ПРОЧНОСТЬ

Корпус игрушки выполнен из высокопрочного ABS-пластика, который выдерживает нагрузку в 30 раз больше, чем обычный пластик.



### ДИНАМИК

Специально разработанный двухмагнитный динамик.



### УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ДИЗАЙН

Дизайн игрушки, её простые и понятные кнопки и функции адаптированы для детей младшего возраста.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях безопасности рекомендуем давать игрушку детям, особенно детям младше 2-х лет, только в присутствии взрослых.
- Зарядное USB устройство не поставляется в комплекте (рекомендуем зарядное устройство на 5В, 500мА). Не подключайте игрушку более чем к одному блоку питания.
- Не заряжайте батарейку более 5 часов подряд.
- Если игрушка используется в качестве ночника или громко включён звук, необходимо, чтобы игрушка находилась на достаточном расстоянии от ребёнка (рекомендуемое расстояние 90см).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB порт	micro-USB порт
Ночник	Семь цветов, мягкая диодная подсветка
Динамик	Hi-Fi динамик с возможностью регулировки громкости звука
Регулятор громкости	Регулятор выполнен в виде хвостика
Батарейка	Одна литий-ионная аккумуляторная батарейка. Аккумулятор встроен и входит в комплект
Время работы батарейки	4 часа
Габариты	Высота 16 см, ширина 6.1 см, глубина 5.3 см
Вес	200 гр.
Материал	Все материалы прошли испытания и соответствуют стандартам и требованиям ЕС и США, предъявляемым к безопасности игрушки.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1. Почему я не могу включить зайчика Smarty?
  - Убедитесь в том, что игрушка-погремушка полностью заряжена.
  - Нажмите на любую кнопку, чтобы активировать игрушку, если она автоматически перешла в режим ожидания.
2. Почему при включении звука зайчик Smarty не воспроизводит звук?
  - Отрегулируйте громкость с помощью регулятора в виде «хвостика».
3. Почему зайчик Smarty не заряжается?
  - Нажмите на кнопку, чтобы отключить питание.
  - Проверьте USB кабель и порт на наличие повреждений.
4. Почему Smarty не распознаёт цвета?
  - Проверьте дно игрушки и убедитесь в том, что на чёрный кружок не налипла грязь.

## УХОД, ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Игрушку можно протирать неагрессивным, неабразивным чистящим средством для дома и дезинфицирующими средствами.
- Абразивные чистящие средства поцарапают поверхность игрушки.
- Не помещайте игрушку в жидкости, так как это повредит электронные компоненты.

### В комплект входит:

- Умный зайчик Smarty от Alilo
- USB кабель (только для подзарядки)
- Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарейка
- Руководство
- 9 цветных карточек

**Smarty**

**Smarty от Alilo**

Игрушка-погремушка,  
которая раскрасит мир ребёнка

яркими красками!

**alilo**

ГОВОРЯЩАЯ ПОГРЕМУШКА



www.alilo-bunny.ru



Разработчик: Alilo Digital Technology Co., Limited  
Изготовитель: Shenzhen Booyue Daily Necessities Co., Limited  
Официальный дистрибьютор по странам ЕАЭС: ООО "Бэйби Оупт Груп"  
8 800 700 6797 / www.babyoptgroup.ru / office@babyoptgroup.ru

Создано Alilo с любовью