

alilo
МЕДОВЫЙ ЗАЙКА G6+

от 0 до 12 лет

ЗАГРУЖЕНЫ ВСЕМИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСЕНКИ В. Я. ШАИНСКОГО:

- ★ УЛЫБКА
- ★ ОБЛАКА
- ★ КРОКОДИЛ ГЕНА
- ★ МАМОНТЁНОК
- ★ ЧЕБУРАШКА

Подключайтесь по Bluetooth

МЕДОВЫЙ ЗАЙКА
ИНТЕРАКТИВНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРУШКА С ФУНКЦИЯМИ МЕДИАПЛЕРА, НОЧНИКА И КОЛОНКИ

МОДЕЛЬ G6+

Приветтики-омлеттики!

Теперь я буду жить в вашем доме. Значит, самое время познакомиться поближе!

Я Медовый Зайка alilo – самый премиальный медиаплеер для малышей и деток всех возрастов.

Со мной можно играть и таскать меня за мягкие ушки. Как и другие зайчики из моего семейства alilo, я умею читать сказки и петь песенки. Мои ушки будут мягко светиться, когда вам нужен ночник. Мои кнопки очень легко освоить. Я сильный, потому что сделан из прочного ABS-пластика, который в 30 раз прочнее обычного!

Но это далеко не всё.

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед тем, как мы начнём дружить.

Теперь ваш, Медовый Зайка

1 ОБО МНЕ

МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ: пою песенки и читаю сказки на двух языках, повторяю за вами смешным голосом, а ещё превращаюсь в ночник!

ДЛЯ ДЕТЕЙ: создан таким, чтобы дети интуитивно осваивали операции, а управление было удобным для маленьких ручек.

БЕЗОПАСНЫЙ: у меня нет острых углов, а ушки сделаны из безопасного RoHS-силикона. Даже динамик сделан специально с учётом защиты детского слуха.

ОБНОВЛЯЕМЫЙ КОНТЕНТ: вы можете обновить все мои песенки и сказки, записав на меня то, что будет особенно нравиться ребёнку. Для этого в моей коробочке есть кабель USB. А при помощи Bluetooth можно проигрывать контент даже с других устройств.

ДОЛГОВЕЧНЫЙ: ударопрочная конструкция из ABS-пластика, который в 30 раз прочнее обычного. А батарея – аккумуляторная.

КАРТА ПАМЯТИ: у меня есть встроенная MicroSD-карта на 8 Гб. Я могу запомнить до 1000 песен или 200 сказок.

ВКЛЮЧИТЬ И ПРОДОЛЖИТЬ: функция включения и продолжения запоминает, где было остановлено проигрывание во время отключения, и продолжает его с этого же места. Очень удобно!

БЛОКИРОВКА КНОПОК: заблокируйте кнопки, чтобы я не отвлекался, когда детишки будут с ними играть.

УСПОКАИВАЮЩИЕ ЗВУКИ: удерживайте нажатой 2 секунды кнопку режима «Музыка», чтобы начать проигрывать спокойные песенки и мелодии, а также белый шум.

ФУНКЦИЯ СНА И ОТКЛЮЧЕНИЯ: я автоматически перейду в спящий режим после воспроизведения в течение 30 минут без использования. Чтобы меня разбудить, просто нажмите любую кнопку. Чтобы отключить этот режим, 2 секунды подержите нажатой кнопку подсветки ушек.

2 ФУНКЦИИ

Ночная LED-подсветка с изменяющимся цветом
Ушки можно грызть, и они светятся семью разными цветами

Микрофон
Загорается зелёным

Индикатор записи
Загорается зелёным

Индикатор зарядки
Во время зарядки остаётся красным и гаснет, когда зарядка полная

Предыдущий
Переход к предыдущей записи

Сказки
Переключение на режим сказок

Bluetooth
Удерживайте нажатой для включения Bluetooth

Ночник
Нажмите для вкл/выкл ночника. Нажмите и удерживайте 2 секунды для вкл/откл автоматического ухода в режим сна

Съёмная MicroSD-карта до 8 Гб
Для подзарядки и обновления контента

Разъём Micro USB
Для подзарядки и обновления контента

Волшебный голос
Нажмите и дождитесь, когда загорится зелёный индикатор, чтобы началась запись (3 секунды). Я смешным голосом повторю то, что вы скажете за это время

Колонка
Высококачественный звук при безопасной для ребёнка громкости

Вкл/выкл и регулятор громкости
Больше, чем просто хвостик

Следующий
Переход к следующей записи

Проигрывание/Защита от детей
Нажмите для проигрывания/паузы. Нажмите и удерживайте для вкл/откл блокировки кнопок

Музыка
Переключение в режим музыки. Удерживайте 2 секунды для включения режима спокойной музыки

Переключение языка
Удерживайте нажатой для смены языка RU/EN

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Бесплатное гарантийное обслуживание осуществляется в течение 30 дней со дня покупки при условии предоставления правильно заполненного гарантийного талона.

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЕ:

- отсутствия данного гарантийного талона или подписи покупателя/продавца на нём;
- нарушения правил эксплуатации изделия;
- использования изделия не по назначению;
- наличия механических повреждений (внешних и внутренних);
- неосторожностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей;
- наличия химических, электрохимических, электростатических, агрессивных термических повреждений;
- повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам питающих коммуникационных кабелей сетей.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на ущерб, причинённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием;
- не принимается к гарантийному обслуживанию изделие, имеющее следы ремонта или вскрытия и не имеющее отметки о проведённом ремонте в гарантийном талоне;
- в случае нарушения комплектности изделия гарантийное обслуживание не осуществляется, либо осуществляется в ограниченном объёме.

При обнаружении недостатков изделия мы с радостью примем его на техническую экспертизу. Ориентировочный срок – 14 рабочих дней, а также время доставки до сервис-центра и обратно – 7 рабочих дней. Срок может продлеваться согласно условиям сервис-центра, например, из-за доставки необходимых комплектующих, дополнительного тестирования и т. п.

СОХРАНИТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ДО КОНЦА ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.

ООО «Бэби Омт Групп»
Адрес сервис-центра:
199226, Россия,
г. Санкт-Петербург,
ул. Наумова, д. 5, к. 1

Наша заботливая служба поддержки:
8 (800) 707-25-64
service@babyoptgroup.ru

alilo
www.alilo-bunny.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

Проклеивать по линии пунктира, необходимо и достоверно информацию о приобретённом товаре и его изготовителе. Продавец, открывая его недостатки товара. Продавец, при предоставлении информации о товаре, должен правильно на ремонт, гарантийного, у Продавца товара в течение срока гарантии, если недостатки товара не выявлены производителем. Продавца товара, в течение срока гарантии, если недостатки товара, действиями третьих лиц, или непредвидимой силой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Издатель: зайка alilo. Модель: _____

Дата покупки: _____

Фирма-продавец: _____

Подпись продавца: _____

Печать продавца: _____

Подпись покупателя: _____

Имя покупателя: _____

Адрес покупателя: _____

Город: _____

Почтовый индекс: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

ДЛЯ ОТМЕТОК СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Имя специалиста: _____

Дата визита: _____

Исполнение работ: _____

Подпись специалиста: _____

Печать специалиста: _____

3 ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

- Почему у меня не получается включить зайчика?**
 - Проверьте и убедитесь, что у меня не кончился заряд.
 - Подключите меня к компьютеру и проверьте, есть ли неподдерживаемые файлы на MicroSD-карте. Удалите их.
- Почему зайчик включён, а звука нет?**
 - Сделайте звук погромче, покрутив мой хвостик.
 - Убедитесь, что файлы на MicroSD-карте только поддерживаемых форматов (рекомендуем MP3).
 - Убедитесь, что на MicroSD-карте есть только 6 папок с точно такими названиями: RUSTORY, RUMUSIC, RUCUSTOM, ENSTORY, ENMUSIC, ENCUSTOM.
 - Извлеките и снова вставьте MicroSD-карту.
- Почему зайка не заряжается?**
 - Проверьте кабель USB и USB-порт. Убедитесь, что они не повреждены.
- Почему не удаётся скопировать файлы на MicroSD-карту?**
 - Убедитесь, что MicroSD-карта отформатирована в FAT32 и правильно установлена в слот для карты.
- Почему зайчик не проигрывает тот контент, что мы записали на его карту памяти?**
 - Я умею проигрывать только звуковые файлы формата mp3 (а не stereo). Убедитесь, что музыка, которую вы на меня записали, была именно в этом формате.
 - Когда вы подключите меня к компьютеру, то увидите 6 папок. Каждая папка предназначена для своего вида контента (сказки, музыка, спокойные мелодии), который я проигрываю в соответствующем режиме для русского или английского языков. Может быть, вы сохранили файл не в ту папку и ищите его, находясь в неверном режиме.
 - Пожалуйста, выключайте меня перед подключением к компьютеру или при вынимании/вставке карты памяти.
- Почему компьютер «не видит» зайчика?**
 - Выключите меня, а затем выньте и вставьте заново карту памяти.
 - Затем подключите меня к компьютеру.
 - Если компьютер снова меня «не видит», то используйте другой USB-порт на компьютере. Если это не помогло, вставьте другую карту памяти.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------|---|
| Формат файлов | MP3, WAV, WMA |
| Карта памяти | Встроенная MicroSD-карта (8 Гб) |
| USB порт | Micro-USB (это такой узенький-узенький разъём) |
| Ночник | Семь цветов, диодная подсветка |
| Динамик | Высококачественный динамик |
| Аккумулятор | Литий-ионная батарея |
| Время работы | 5 часов при средней громкости |
| Время полной зарядки | 2 часа |
| Габариты | Мой рост 21,59 см, ширина 11,43 см, глубина 8,12 см |
| Вес | Я немножко похудел, поэтому сейчас вежу 370 г |
| Материал | Высококачественные ABS-пластик и силикон |
| Температура использования | От -5°C до +40°C |

Как отформатировать MicroSD-карту

Внимание: Весь контент будет удалён после форматирования. Пожалуйста, при необходимости предварительно создайте резервные копии файлов.

- Отключите зайца и подсоедините его к компьютеру через кабель Micro USB.
- Дважды кликните на КОМПЬЮТЕР и найдите «USB-Drive».
- Кликните правой кнопкой на «USB-Drive» и выберите «Format», выбрав «FAT 32», а затем «2048» в качестве файловой системы.
- После этого создайте на этом устройстве USB шесть папок с именами RUSTORY, RUMUSIC, RUCUSTOM, ENSTORY, ENMUSIC, ENCUSTOM. Эти папки предназначены для сказок, музыки и спокойных мелодий на русском и английском языках соответственно.

5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях безопасности малышам до 2-х лет рекомендую давать меня в присутствии взрослых.
- В комплект входит USB-кабель для подключения к компьютеру. Сетевой адаптер в комплекте не поставляется. Рекомендуемое зарядное устройство на 5 В, 500 мА.
- Не подключайте меня более чем к одному блоку питания.
- Не заряжайте мой аккумулятор более 6 часов подряд.
- Если вы используете меня в качестве ночника или громко включаете звук, то необходимо, чтобы я находился на достаточном расстоянии от ребёнка (рекомендуемое расстояние 90 см).
- Аккумуляторную батарею нельзя вынуть и заменить. Пожалуйста, заряжайте её под наблюдением взрослых.
- Не переименовывайте 6 папок на MicroSD-карте памяти. Убедитесь, что они называются в точности так: ENMUSIC, ENSTORY, ENCUSTOM, RUMUSIC, RUSTORY, RUCUSTOM.
- Убедитесь, что винтик, закрывающий слот карты памяти, всегда плотно завинчен.

Внимание!

- Пожалуйста, тщательно прочтите всю инструкцию.
- Я не водонепроницаемый. Не погружайте меня в воду или иную жидкость, даже если очень хочется. Это может привести к повреждению и поражению электрическим током.
- Берегите меня от прямых солнечных лучей, высоких температур и любого другого сильного воздействия.
- Не используйте меня, если во мне есть неполадки или я каким-либо образом повреждён.
- Используйте меня только по назначению.
- Цвета головы и тела могут немного отличаться.
- Следите за тем, чтобы маленькие детали не стали причиной удушья.
- Сохраняйте упаковку и инструкцию, так как они содержат важную информацию.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Меня можно протирать неагрессивными, неабразивными чистящими средствами для дома и дезинфицирующими средствами.
- Абразивные чистящие средства поцарапают мою поверхность.
- Не помещайте меня в жидкости, так как это мне не нравится и может повредить мои компоненты.

В каждом зайчике alilo вы найдёте предзаписанные сказки и песенки (рус. и англ.)

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- Я (Медовый Зайка G6+)
- USB-кабель
- MicroSD-карта (съёмная)
- Инструкция

Я буду петь вам добрые и весёлые песенки В. Я. Шаинского: Улыбка, Облака, Крокодил Гена, Мамонтёнок, Чебурашка. А также рассказывать поучительные сказки голосами настоящих актрис Дарьи Корнышевой (Сказки Дом) и Ольги Донец (Сказки Дом, КУКФО).

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ:

Говорят, что люди не любят читать. Поэтому я снялся в небольшом видео, посмотрев которое, вы поймёте, как я работаю. И не нужно ничего читать!

P.S. На самом деле, читать – это здорово. Просто читать инструкции бывает скучно.

www.alilo-bunny.ru/g6

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБО МНЕ БОЛЬШЕ, ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ ПОЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ, ЗАХОДИТЕ НА МОЙ САЙТ ALILO-BUNNY.RU ИЛИ В СОЦСЕТИ:

@ alilo_russia alilo_russia alilo_russia

ДЕЛИТЕСЬ СОВЕТАМИ И ОТЗЫВАМИ, ИСПОЛЬЗУЯ ХЕШТЕГ #ALILO Я ЧИТАЮ ИХ ВСЕ И ЧАСТО ДАРИЮ ПОДАРКИ!

Наша заботливая служба поддержки:
8 (800) 707-25-64
service@babyoptgroup.ru

alilo
www.alilo-bunny.ru

EMC CE FC